		AVM322			AVM234	AVF234		Примечания
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
AVN1H12	F001							Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F020					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F101					+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001		В TÜV-не провер. установках: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001. В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
	SF001					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		В TÜV-не провер. установках: AVF234SF132 + 0372338001 (-5). В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
	SF101					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		Без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5). С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001.
	SF101					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		В TÜV-не провер. установках без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5). ... С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001. В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
AVN1H22	F001					+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001		Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F020					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F101					+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001		В TÜV-не провер. установках: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001. В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
	F120					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		В TÜV-не провер. установках: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5). В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
	SF001					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		Без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5). С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001.
	SF101					+ Монт. набор 0372338001 (-5)		В TÜV-не провер. установках без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5). ... С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001. В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.