



		AVM322			AVM234	AVF234		Примечания
		F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232	
<b>AVN5H12</b>	F001				+ Монт. набор 0372338002 (-6) + 230 В модуль 0372332001  смотри примечание			Исключение: AVN5H-приводы для V6. / В6. -клапанов DN40 или DN50 с расшир. шейки (аксес. 0371089) можно заменить только AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5).
	F020				+ Монт. набор 0372338002 (-6)  смотри примечание			Исключение: AVN5H-приводы для V6. / В6. -клапанов DN40 или DN50 с расшир. шейки (аксес. 0371089) можно заменить только AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5).
	F101				+ Монт. набор 0372338002 (-6) + 230 В модуль 0372332001  смотри примечание			Исключение: AVN5H-приводы для V6. / В6. -клапанов DN40 или DN50 с расшир. шейки (аксес. 0371089) можно заменить только AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5).  В TÜV-не провер. установках: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6) + 230 В модуль 0372332001. В TÜV-пр. установках: полная замена исполнит. элемента.
	F120				+ Монт. набор 0372338002 (-6)  смотри примечание			Исключение: AVN5H-приводы для V6. / В6. -клапанов DN40 или DN50 с расшир. шейки (аксес. 0371089) можно заменить только AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5).  В TÜV-не провер. установках: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6). В TÜV-пр. установках: полная замена исполнит. элемента.
	SF001				+ Монт. набор 0372338002 (-6)  смотри примечание			Исключение: AVN5H-приводы для V6. / В6. -клапанов DN40 или DN50 с расшир. шейки (аксес. 0371089) можно заменить только AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5).  Без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6). С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001. В TÜV-пр. установках: полная замена исполнит. элемента.
	SF101				+ Монт. набор 0372338002 (-6)  смотри примечание			Исключение: AVN5H-приводы для V6. / В6. -клапанов DN40 или DN50 с расшир. шейки (аксес. 0371089) можно заменить только AVF234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5).  В TÜV-не провер. установках без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6). ... С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVF234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001. В TÜV-пр. установках: полная замена исполнит. элемента.
<b>AVR30W1</b>		+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001			Время движения: 25 сек для 14 мм хода Учесть возможность дополнений восп. выключателем и потенциометром
<b>AVR30W11</b>	F001	+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001			Время движения: 25 сек для 14 мм хода Учесть возможность дополнений восп. выключателем и потенциометром
	F002		•					Время движения: 25 сек для 14 мм хода Учесть возможность дополнений восп. выключателем и потенциометром