



	AVM322			AVM234	AVF234		Примечания	
	F120	F122	SF132	SF132	SF132	SF232		
AVR30W12	DF001	нет замены						Привод с дифференциальным регулятором
	F001	+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F002	+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5)			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	SF001			+ Монт. набор 0510240012	+ Монт. набор 0372338001 (-5)			Без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVM234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5). С доп. функций клеммы 45, 46 и 47: AVM234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001.
AVR30W2		+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001		Время движения: 2 мин для 14 мм хода Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром	
AVR32W12					+ Монт. набор 0372338002 (-6) + 230 В модуль 0372332001		Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром	
AVR32W30	F001	+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001			Время движения: 30 сек для 14 мм хода Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F020		+ Монт. набор 0510240012		+ Монт. набор 0372338001 (-5)			Время движения: 30 сек для 14 мм хода Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
AVR32W32	DF001	нет замены						Привод с дифференциальным регулятором
	F001	+ Монт. набор 0510240012			+ Монт. набор 0372338001 (-5) + 230 В модуль 0372332001			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F020		+ Монт. набор 0510240012		+ Монт. набор 0372338001 (-5)			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	SF001			+ Монт. набор 0510240012	+ Монт. набор 0372338001 (-5)			Без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVM234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVM234SF132 + Монт. набор 0372338001 (-5) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001..
AVR32W3R	F001	нет замены						Быстродействующий
	F020	нет замены						Быстродействующий
AVR32W61	F001				+ Монт. набор 0372338002 (-6) + 230 В модуль 0372332001			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F020				+ Монт. набор 0372338002 (-6)			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
AVR32W62	DF001	нет замены						Привод с дифференциальным регулятором
	F001				+ Монт. набор 0372338002 (-6) + 230 В модуль 0372332001			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	F020				+ Монт. набор 0372338002 (-6)			Учсть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром
	SF001				+ Монт. набор 0372338002 (-6)			Без доп. функции клеммы 45, 46 и 47: AVM234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6). С доп. функцией клеммы 45, 46 и 47: AVM234SF132 + Монт. набор 0372338002 (-6) + принуд. управление 0372461001. При функции секвентов: предусмотр. единицу секвентн. 0313529001..
AVR32W6RF001	нет замены						Быстродействующий	